

FLOORBEE

Инструкция по укладке
кварц-винила Veneta



Инструкция по укладке кварц-винила (SPC)

1. Подготовка к укладке кварц-винил с системой замкового соединения «Click-click»

1.1. Правила транспортировки и хранения упаковок.

- Упаковки необходимо хранить и перевозить, аккуратно уложив их на ровную горизонтальную поверхность.
- Запрещается ставить упаковки вертикально (на торец).
- Упаковки необходимо хранить в закрытых помещениях с влажностью воздуха не более 70%.
- До начала монтажа приобретенное напольное покрытие необходимо выдержать в том помещении, где будет производиться укладка. Упаковки должны находиться в горизонтальном положении в стопках высотой не более 15 пачек при температуре от +18°C до +24°C в течение 24-х часов.

1.2. Требования к основанию.

Основание под напольное SPC покрытие должно быть:

Ровным: максимально допустимый перепад высоты поверхности основания – 2 миллиметра на 2 погонных метра; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки;

Монолитным: недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания;

Чистым: перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т. п.;

Сухим: норма содержания влаги в цементной стяжке ≤ 2%, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) ≤ 0,5%;

Не пылящим: недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль, основание;

Твердым: основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности давления от ножек мебели и т. п. Напольное покрытие является пластичным материалом и точечную нагрузку полностью передает на основание. Не допускается монтаж покрытия на деревянные основания.

1.3. Требования к помещению, где будет производиться укладка.

- во время укладки напольного покрытия температура воздуха в помещении должна составлять от +18°C до +24°C;
- температура основания (пола) в течении 24 часов до начала монтажа и 24 часов после его завершения не должна быть ниже +15°C;
- максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа: 70%;
- система «теплый пол» должна быть отключена за 24 часа до начала монтажа.

1.4. Государственные строительные нормативы.

- Условия выполнения укладки должны соответствовать применимым государственным нормам и стандартам.
- В случае противоречия государственных норм и стандартов с настоящей инструкцией, необходимо руководствоваться более строгой нормой.

2. Инструменты, необходимые для укладки: рулетка, металлический угольник, карандаш, лезвийный строительный нож, электрический лобзик/пила, отбивочный шнур или лазерный уровень, кондуктор для устройства компенсационных зазоров.

3. Общие указания по укладке кварц-винила (SPC) с системой замкового соединения «Click-click».

3.1. Кварц-винил (SPC) с системой замкового соединения «Click-click» — это жесткое свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого не допускается его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.

- Есть особые случаи, когда требуется устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком):
- при укладке в едином помещении простой геометрической формы длиной или шириной превышающем 15 метров;
 - при укладке в едином помещении простой геометрической формы площадью более 225 м²;
 - при укладке в помещении сложной геометрической формы длиной или шириной превышающем 8 метров;
 - при укладке в помещении сложной геометрической формы площадью более 64 м²;

Важно! Запрещено частичное приклеивание или иное крепление SPC покрытия к основанию, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения. Запрещено укладывать SPC покрытие под тяжелые неподвижные предметы. Такие, как кухонный гарнитур или стационарный шкаф-купе.

3.2. Перед укладкой следует произвести визуальный осмотр покрытия на предмет выявления недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик:

- Убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковки;
- Проверьте соответствие цвета, артикула, номера партии и количества приобретенного товара сделанному Вами заказу. Необходимо принимать во внимание, что покрытие может незначительно отличаться от образца, так как допустимы небольшие отклонения оттенков цвета на материале разных партий;
- Проверьте товар из разных упаковок на различие в степени матирования или глянцевоcти поверхности, а также на наличие механических повреждений и заводского брака;
- В одном помещении рекомендуется использовать покрытие из одной производственной партии, которая указана на торце упаковки. При укладке в одном помещении товара из разных партий допустимы разнотоны до двух цветовых тонов, а также визуально заметная разница в степени блеска. Данная особенность производственного процесса не является браком. При укладке товара из разных партий в одном помещении претензии по разнотону и разницы степени блеска не принимаются;
- Во время укладки проверяйте каждую плитку из упаковки на наличие видимых дефектов, либо иных недостатков.

Важно! Не укладывайте напольное покрытие с выявленными недостатками! В случае выявления недостатков прекратите укладку и обратитесь к продавцу. Укладка покрытия с недостатками может привести к дефектам на всей площади укладки и не является гарантийным случаем!

3.3. Для раскроя кварц-винила (SPC), по прямой линии следует использовать специализированный строительный лезвийный нож. При помощи ножа прорежьте с лицевой стороны доски верхний защитный слой, затем согните доску по разрезу. Для выполнения фигурного раскроя следует использовать ручной или электрический лобзик.

3.4. При укладке следует соблюдать термический зазор по всему периметру помещения, при стыковке с другими напольными покрытиями, вокруг всех труб, колонн, вокруг неподвижных предметов и т. д. от 6 до 10 мм.

3.5. При монтаже SPC напольного покрытия, требуется использовать специализированную подложку. Её толщина не должна быть более 1,5 мм, а устойчивость к сжатию не менее 200 кПа. Соблюдение данных требований позволит не допустить продавливания и деформации поверхности напольного покрытия.

4. Правила укладки кварц-винила (SPC) с системой замкового соединения «Click-click» свободнолежащим («плавающим») способом.

4.1. Подготовка к укладке.

- Перед началом укладки необходимо оценить геометрию помещения, например соответствую ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии помещения, необходимо заранее продумать оптимальное размещение плитки, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку.


4.2. Монтаж

ВНИМАНИЕ: Буквы «А» или «В», нанесенные на тыльную сторону каждой доски, выполненной в виде елочки, указывают на два различных направления профилирования. Обратите внимание на маркировку и всегда устанавливайте их вместе. В приведенных ниже инструкциях, доски А представлены белым цветом, доски с меткой В – серым.


МЕТОД 1 УКЛАДКА КВАДРАТАМИ



МЕТОД 4 УКЛАДКА ДВОЙНОЙ ЁЛОЧКОЙ



МЕТОД 2 ДИАГОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА ЁЛОЧКОЙ



МЕТОД 3 УКЛАДКА ЁЛОЧКОЙ



Плотно прижмите короткий конец к перпендикулярной планке. Вставьте его в длинный конец параллельной панели под углом 45°. Соедините одним движением. Если вы заметили, что обе планки находятся на разной высоте или плохо соединены друг с другом, разберите их и проверьте, не мешает ли какой-либо мусор, застрявший внутри замка. Неспособность правильно выровнять замковое соединение, и попытка надавить на него, когда он не выровнен, может привести к его необратимому повреждению.

5. Укладка кварц-винила (SPC) с системой замкового соединения «Click-click» на полы с подогревом.

5.1. Кварц-винил (SPC) с системой замкового соединения «Click-click» – может укладываться на полы с подогревом находящимися в стяжке. Системы ИК-теплых полов не допускается использовать, так как из-за быстрого прогрева возможна деформация покрытия. Так же, вспененные фольгированные подложки, используемые с матами ИК ТП, не подходят для использования с напольными SPC покрытиями.

5.2. Рекомендованная максимальная рабочая температура основания составляет +28°C.

5.3. Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в сутки.

5.4. При укладке кварц-винила (SPC) на полы с подогревом допускается непрерывная укладка только в помещениях простой геометрической формы площадью не более 64 м² длиной или шириной не более 8 погонных метров. При укладке кварц-винила (SPC) в помещении сложной геометрической формы необходимо устраивать расширительные швы в местах изменения геометрической формы помещения (например, в дверном проёме или в месте поворота коридора).

6. Правила ухода и эксплуатации кварц-винила (SPC).

6.1. Эксплуатация.

6.1.1. Эксплуатация, в т. ч. и влажная уборка кварц-винила (SPC) возможна сразу после окончания укладки.

6.1.2. Монтаж плинтусов, установка мебели и прочие работы на напольном покрытии можно производить сразу после окончания укладки.

6.1.3. Волочение твёрдых предметов с острыми углами и рёбрами, работа на полу с лопатами, ломом и т. п. острым инструментом, перетаскивание мебели без использования фетровых подкладок под ножки не допускается.

6.1.4. Кварц-винил (SPC) является интерьерным материалом, поэтому должен применяться только в закрытых помещениях со стабильной плюсовой температурой (от +10°C до +35°C).

6.2. Уход.

Покрытие легко моется. С него легко удаляются грязь и прочие загрязнения (краска, следы от фломастера и т. д.) при использовании любых моющих средств, в том числе содержащих спирты и щелочи.

Важно! Избегайте применения хлор- и ацетон-содержащих, а также порошкообразных (абразивных) чистящих средств, во избежание ухудшения внешнего вида напольного покрытия.