

FLOORWOOD

ИНСТРУКЦИЯ


по укладке ламината Floorwood
Paradigma, Alliance, Phantom,
Megapolis, Palazzo*, Artego



*Художественного ламината Palazzo

ИНСТРУКЦИЯ

по укладке и эксплуатации ламинированных напольных покрытий с замком 2G (палуба).



1. Подготовка к укладке ламинированного напольного покрытия.

1.1. Правила транспортировки и хранения упаковок.

Упаковки необходимо хранить и перевозить аккуратно, уложив их на ровную горизонтальную поверхность.

Запрещается ставить упаковки вертикально (на торце).

Запрещается хранить упаковки в местах с повышенной влажностью.

До начала монтажа приобретенное напольное покрытие необходимо выдержать в том помещении, где будет производиться укладка. Упаковки должны находиться в горизонтальном положении при температуре от +18°C до +24°C в течение 24-х часов.

1.2. Требования к основанию.

Основание под напольное покрытие должно быть:

Ровным: максимально допустимый перепад высоты поверхности основания - 2 миллиметр на 2 метра;

недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки;

Монолитным: недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания;

Чистым: перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.;

Сухим: норма содержания влаги в цементной стяжке 2%, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) 0,5%, в древесном основании 12%;

Не пылящим: недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль, основание;

Твердым: основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности давления от ножек мебели и т.п.

1.3. Требования к помещению, где будет производиться укладка.

Во время укладки напольного покрытия температура воздуха в помещении должна находиться в пределах от +18° С до +24°С;

Температура основания (пола) не должна быть ниже +15°С;

Максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа: 60%;

Система «теплый пол» должна быть отключена за 24 часа до начала монтажа.

2. Необходимые для укладки инструменты.

- рулетка;
- металлический угольник;
- карандаш;
- подбойник;
- молоток;
- ручной или электрический лобзик.

3. Общие указания по укладке ламинированного напольного покрытия.

3.1. Необходимо обеспечить возможность свободного перемещения напольного покрытия в горизонтальной плоскости. Нет необходимости его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.

При монтаже напольного покрытия, требуется устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком): при укладке в едином помещении площадью более 100 м² или в помещении длиной более 10 м/п необходимо устройство дополнительных расширительных швов.

Важно! Запрещено частичное приклеивание или иное крепление покрытия к основанию, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения, а также иная жесткая фиксация ограничивающая свободное перемещение напольного покрытия в горизонтальной плоскости (в том числе упоры и стоперы) без компенсационных зазоров.

3.2. Перед укладкой следует произвести визуальный осмотр покрытия на предмет выявления недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик:

- Проверьте соответствие цвета, артикула и количества приобретенного товара сделанному Вами заказу;
 - Убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковки;
 - Во время укладки проверяйте каждую плитку из упаковки на наличие видимых дефектов, либо иных недостатков.
- При выявлении каких-либо несоответствий, остановите работы и обратитесь к продавцу.

Важно! Не укладывайте напольное покрытие с выявленными недостатками! При выявлении каких-либо повреждений или недостатков остановите работы и обратитесь к продавцу.

3.3. Для раскроя, следует использовать специализированный строительный инструмент (ручной или резак. Для выполнения фигурного раскроя следует использовать ручной или электрический лобзик.

3.4. Подгонять рисунок при стыковке досок не требуется. Но избегайте размещения рядом двух плиток с одинаковыми элементами декора.

3.5. При укладке обязательно следует соблюдать компенсационный зазор от 8 до 10 мм по периметру помещения, при стыковке с другими напольными покрытиями, вокруг всех труб, колонн, а также в дверных проемах.

3.6. При укладке обязательно использование пароизоляционной пленки толщиной не менее 20 мкм. Пленка должна быть уложена непосредственно на стяжку внахлест 20 см. Использование при укладке пароизоляционной пленки является обязательным.

3.7. Укладку ламинированного напольного покрытия следует производить на специализированную подложку толщиной 2-3 мм.

4. Правила укладки напольного ламинированного покрытия свободнолежащим («плавающим») способом.

4.1. Подготовка к укладке.

Перед укладкой необходимо убедиться в правильности геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии помещения, необходимо заранее продумать оптимальное размещение покрытия, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку.

Также при выборе направления укладки следует учитывать расположение источника света (окна).

Как правило, при палубной укладке длинная сторона доски укладывается перпендикулярно плоскости оконного проема (по направлению света). При диагональной укладке учитывать источник света не требуется.

4.2. Укладка покрытия.

Рекомендации:

• Укладывайте доски ряда плотно без щелей и зазоров друг относительно друга.

• Не допускайте смещения уже уложенных досок.

• Контролируйте плотное прилегание к основанию соседних досок. Следите за тем, чтобы не было перепадов по высоте и щелей. В случае если одна доска оказалась выше другой, нужно проверить поверхность основания, выявить и устранить причину перепада.

• В ходе укладки проверяйте качество замкового соединения. Следует замыкать замки полностью. При полном зашелкивании замкового соединения присоединяемая доска ложится на основание без всяких усилий, образуя ровную горизонтальную поверхность. Если в процессе соединения планок произошло повреждение замка или кромки, то следует произвести замену поврежденных планок и только потом продолжить монтаж.

• Укладка последующего ряда может начинаться с оставшейся части плитки предыдущего ряда, если ее длина не меньше 30 см.

• Укладку следует производить «в разбежку» со смещением (минимум на 30 см) каждого следующего ряда.

• Ширина первого и последнего ряда при укладке должна быть не менее 5 см.

Укладка:

• Начинайте укладку покрытия от любого угла комнаты. Важно помнить, что от точности укладки первых двух рядов зависит качество укладки всего пола.

• Выложите первый ряд в прямую линию, зашелкивая торцевые замки досок без смещения относительно друг друга. Совместите торцевой замок укладываемой доски / планки с торцевым замком предыдущей доски под углом примерно в 25° и зашелкните замок с небольшим нажимом в сторону уложенной доски и одновременным опусканием доски на пол.

• Продолжайте выкладывать первый ряд аналогичным образом до тех пор, пока не дойдете до последней доски. Отрежьте отмеренный фрагмент доски, соблюдая совместимость замков, и установите так же, как и предыдущие доски.

• Укладка второго ряда производится аналогично укладке первого. Второй ряд следует собрать строго вдоль первого, затем поднять весь ряд целиком на примерно 25° и замкнуть ряды между собой по длинной стороне доски. Замыкание производится с небольшим нажимом в сторону уложенного ряда и одновременным опусканием доски на пол.

• После укладки первых двух рядов, для предотвращения сдвига уложенных досок при дальнейшей укладке вставьте клиновидные распорки между первым рядом и стеной, соблюдая прямолинейность укладки и зазор со стеной 8-10 мм.

• Продолжайте укладку аналогично укладке второго ряда.

4.3. Обход при укладке дверных коробок, труб отопления и элементов интерьера. Дверные коробки и трубы системы отопления и элементы декора требуют индивидуальной отделки. В таких случаях желательно использовать шаблон из картона и тщательную разметку.

• Обрисуйте нужную форму на картоне.

• Вырежьте по шаблону необходимый по размеру фрагмент доски требуемой формы при помощи лобзика.

• Уложите вырезанный фрагмент доски.

• Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном монтаже каждой доски.

• Дверные коробки можно подпилить до нужного размера, если под них необходимо завести напольное покрытие.

4.4. Укладка последнего ряда.

Чтобы уложить последний ряд досок, часто требуется подрезка материала. Выполняется это следующим образом:

• Уложите доску сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по ширине доски;

• Уложите следующую доску сверху размечаемой вплотную к стене и нанесите отметки на размечаемую доску, находящуюся внизу;

• Отрежьте нужный фрагмент размечаемой доски и уложите последний ряд.

5. Укладка ламинированного напольного покрытия на полы с подогревом.

5.1. Ламинированное напольное покрытие - укладывается на любые типы полов с подогревом смонтированные в стяжку.

5.2. Максимальная рабочая температура основания не должна превышать +27°С.

5.3. Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°С в сутки.

ВАЖНО! При наличии теплого пола он должен иметь принудительное ограничение температуры, не допускающее возможность превышения максимально допустимых температур нагрева. При отсутствии ограничителя, деформации покрытия на теплом полу считаются следствием перегрева и не являются гарантийным случаем.

6. Эксплуатация.

6.1. Эксплуатация, в т.ч. и влажная уборка напольного покрытия, возможна сразу после окончания укладки.

6.2. Монтаж плинтусов, установка мебели и прочие работы на покрытие возможно производить сразу после окончания укладки.

6.3. Ламинированное напольное покрытие является интерьерным материалом, и применяется только во внутренних закрытых помещениях со стабильной плюсовой температурой.

6.4. При эксплуатации ламинированного напольного покрытия необходимо обязательно использовать накладки на ножки мебели, коврики под офисные кресла, силиконовые мебельные колесики.

7. Уход.

Ламинированное напольное покрытие легко моется. С него легко удаляются грязь и прочие загрязнения (краска, следы от фломастера и т.д.) при использовании любых моющих средств, в том числе содержащих спирты и щелочи.

Важно! Избегайте применения порошкообразных (абразивных) чистящих средств, во избежание повреждений и ухудшения внешнего вида напольного покрытия.

Внимание! Нарушение вышеизложенных правил и условий укладки и эксплуатации влечет утрату гарантии.